


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


КОМПЛЕКТАЦІЯ




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



ЗАПУСК ПРОЕКТОРА



РОЗ'ЄМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОЕКТОРА




ЯК ШВИДКО ВСТАНОВИТИ І НАЛАГОДИТИ ПРОЕКТОР

1. Встановіть проектор
Ви можете встановити проектор як на горизонтальній поверхні, так і прикріпити його на підвісний кронштейн.
Увага: Підвісний кронштейн до комплекту не входять.



2. Відрегулюйте фокусну відстань



Після закріплення проектора в певній позиції відстань між екраном проектора та поверхнею стіни може бути налаштована натисканням кнопки F- або кнопки F+ (безперервно або кліками), щоб зробити зображення чітким.




- 1) Посуньте проектор на один бік у випадку лівого/правого зміщення екрана. Вирівняйте центр екрана відносно центра лінзи проектора.
- 2) Для вертикального зміщення налаштуйте за допомогою передніх регуляторів.
- 3) Для зміщення кутів розмістіть проектор на горизонтальній поверхні.
- 4) Екран проектора, показаний на рисунку, вказує на те, що проектор не вирівняно відносно екрана. Вирівняйте проектор відносно екрана.

4. Безпечне завершення роботи

- 1) Натисніть на пульт, щоб завершити роботу проектора.
- 2) Натисніть і утримуйте кнопку на панелі управління, щоб завершити роботу проектора.
- 3) Натисніть програмну клавішу, щоб завершити роботу проектора за допомогою підказок.
- 4) З метою економії електроенергії витягніть шнур живлення після вимкнення проектора. Натисніть і утримуйте кнопку на панелі управління для завершення роботи проектора.

ПЕРЕМИКАННЯ ДЖЕРЕЛ ЗОВНІШНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ


1. Натисніть ліву або праву кнопку пульта, щоб обрати «SETTING».
2. За допомогою пульта оберіть «INPUT SOURCE» і натисніть «OK», щоб перейти до наступного кроку.
3. За допомогою пульта оберіть «HD» або «Media» і натисніть «OK», щоб перейти до наступного кроку.





НАЛАШТУВАННЯ ПРОЕКЦІЮВАННЯ (ВЕРСІЯ ANDROID)

Покращте ефект перегляду за допомогою потрібних налаштувань. Основний зміст проектора викладений в такій послідовності. 1. Якщо потрібні налаштування, спочатку оберіть меню налаштувань натиснувши «SETTING» і на вкладці оберіть розділ «SETTING» далі натисніть кнопку «OK» на пульті.

2. Тут ви можете налаштувати мережеве з'єднання («network connection»), аудіо з'єднання за допомогою Bluetooth («Bluetooth audio connections»), налаштування кольорів («picture color adjustment»), налаштування звуку («sound setting»), корекція зображення проектора («projector picture correction»), керування програмою («application management»), керування системними налаштуваннями («system setting management»), інформація про пристрій («about this machine»).



ПІДКЛЮЧЕННЯ HDMI (HD)



З'єднуйте комп'ютери та сумісні пристрої через HDMI (HD) порт. Як тільки з'єднали, оберіть джерело сигналу в налаштуваннях - HD.

1. Mini Display Port та Thunderbolt порт сумісні з iMac, MACBOOK, SURFACE та THINKPAD, якщо вони з'єднані з HDMI кабелем і HDMI адаптером відповідно.


2. Підтримка роздільної здатності: Максимальний розмір 4K (3840x2160, 30FPS) і HDMI (HD) вхід для з'єднання з комп'ютером, TV приставкою, приставки та інші пристрої.

ANDROID MIRACAST / IOS AIRPLAY (БЕЗДРОТОВЕ З'ЄДНАННЯ)

1. Оберіть «APPS» вгорі головної сторінки. Натисніть на пульті кнопку «вниз», щоб перейти до «My apps» в лівому нижньому куті. Для запуску додатку натисніть кнопку «ліво-право» на пульті і оберіть «CoolAirMirror». Цей додаток підтримує Android Miracast та iOS Airplay системні програми в Android та APPLE відповідно для SYNC дисплея.

2. «CoolDlna». Цей додаток для DLNA трансляції екрана (телефони можуть виконувати інші дії після трансляції екрана без впливу на зображення проєкції).

3. Додаток «Miracast» в «My apps» підтримує лише SYNC дисплей пристроїв Android.



Примітка: якщо пульт не працює в додатку, ви можете натиснути й утримувати кнопку «OK» на пульті протягом 3 секунд, щоб викликати або скасувати віртуальну мишу в додатку.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Увага! Для правильної експлуатації виробу читайте Інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію разом із гарантійним талоном в надійному місці. У випадку виникнення проблем звертайтеся до Інструкції з експлуатації.

Примітка: Не розбирайте виріб, щоб не допустити ураження електричним струмом. Деталі проєктора не можуть бути покладжені покупцями. Для усунення несправностей зверніться до кваліфікованих спеціалістів або до продавця.

Знак попередження користувачів про напругу без ізоляційної обробки, яка може спричинити ураження електричним струмом через поверхневе магнітне поле.

Знак нагадує користувачам, що треба бути дуже обережними та обачними при експлуатації.

Щоб уникнути несправностей уважно читайте інструкцію.

Застереження:

Не використовуйте проєктор в умовах підвищеної вологості для запобігання пожежі чи ураженню електричним струмом. Не розбирайте виріб.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Ці правила з техніки безпеки гарантують довготривалість служби проєктора та уникнення пожеж чи уражень електричним струмом. Переконайтеся, що ви прочитали їх уважно і зверніть увагу на наступні застереження.

Не встановлюйте проєктор в місцях з поганою вентиляцією.

Не встановлюйте проєктор поблизу джерел тепла та в місцях підвищеної вологості.

Не блокуйте вентиляційні отвори (вхідні чи вихідні).

Не встановлюйте проєктор в пильних або задимлених приміщеннях.

Не встановлюйте проєктор поблизу датчиків температури й диму, це може спричинити збій датчика.

Не встановлюйте проєктор в місцях з прямим теплим чи холодним повітрям. Інакше проєктор може вийти з ладу через конденсацію вологи або підвищення температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технологія проєкції: LCD дисплей 2.69"

Контрастність: 1000:1

Роздільна здатність проєкції: 1280 x 720 (підтримка 4K)

Відстань для проєкції: 1-4м (32-150")

Середня яскравість екрана: 5000+ Lm (180+ ANSI Lm)

Термін служби LED лампи: 30 000 годин

Співвідношення сторін: 16:9 / 4:3

Корекція зображення: електронна трапецевидна, електронний фокус

Інтерфейс: Android TV 9, Bluetooth V5, Wi-Fi (5G+2.4G)

Оперативна пам'ять: 1Гб

Внутрішня пам'ять: 8Гб

Сумісність: 2xUSB-A, HDMI, Bluetooth, вихід AUX

Потужність динаміків: 3Вт x2

Опір: 4 Ом x2

Споживана потужність: 65Вт

Вхідна напруга: AC 100-240В, 50/60Гц

Рівень шуму: <50дБ

Розмір виробу: 183x136x118мм

Матеріали: АБС+ Полікарбонат

Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)

Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480 МГц

Колір: Чорний

Вага: 1кг

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

ЗОБРАЖЕННЯ

Проблема 1:

Що робити, якщо зображення розмите чи втратило форму?

1.1: Відрегулюйте фокусне кільце, рухаючи його вліво/вправо допоки воно не буде чітким.

1.2: Розташуйте проєктор на рівні поверхні горизонтально або вертикально. Будь-який нахил кута призведе до розмитості зображення чи до нерівномірності кольорів.

1.3: Найкраще для демонстрації кіно використовувати темні приміщення.

1.4: Прийнятна відстань між проєктором та проєктуючим екраном/стіною – від 79см до 4.42м (30–200 дюймів).

1.5: По можливості проєктуюча стіна/екран мають бути чистими та білими і бажано без візерунків, якщо це можливо.

ВІДКЛЮЧЕННЯ

Проблема 2: Чому проєктор під час роботи вимикається?

2.1: Впевніться у тому, що штепсельна вилка справна і добре вставлена у розетку.

2.2: Якщо вентилятор не працює під час експлуатації виробу, зверніться до сервісного центру (або до продавця).

2.3: Перегрівання проєктора активує вбудовану плату захисту, яка відключає живлення. Перезапустіть проєктор, коли він охолоне.

Мас

Проблема 3: У приєднаного до проєктора Мас немає звуку.

3.1: Оберіть меню Apple > системні налаштування > Потім натисніть «звук». Переконайтеся, що у панелі виходів ви правильно обрали вхідний роз'єм.

3.2: Під час використання конвертора mini DisplayPort, впевніться, що ваш Мас може передавати аудіо через нього.

3.3: Якщо ви підключаєтесь з Мас mini, від'єднайте всі аудіопристрої, які підключені до аудіовиходів комп'ютера.

Пульт дистанційного керування

Проблема 4: Що робити, якщо пульт не працює?

4.1: Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно і вони заряджені.

4.2: Переконайтеся, що інфрачервоний приймач не закритий чим-небудь.

4.3: Для заміни пульта зверніться до сервісного центру (або до продавця).

Трансляція екрана (Screen Mirroring)

Проблема 5: При трансляції екрану з телефону на проєктор не може підключитися до мережі.

5.1: Маршрутизатор (роутер) вдома повністю підключений (іноді підключення наших мобільних телефонів є невдалим, бо сам маршрутизатор обмежує кількість підключених пристроїв).

5.2: Введено неправильний пароль від Wi-Fi (перевірте пароль).

5.3: Пристрій знаходиться занадто далеко від маршрутизатора.

5.4: Якщо Wi-Fi пристрою не працює, перезавантажте його для перевірки

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:

- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

Артикул

Найменування

Дата та місце продажу

Дата обміну/повернення

Печатка та підпис продавця

Виробник: Гуанчжоу Хевіт Технолоджі Ко., Лтд.
Адреса: Офіс 1307, Полі Волд Трейд Сентер, 2-га лінія, 1000 Ксінганг Іст Родд, Хайцжу, Гуанчжоу, К.Н.Р.
Імпортёр: ПП «Аллегро-опт».
Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004.
Тел.: +38(050)567-57-57.
Щодо прийняття претензій звертайтеся до Імпортёра.

WWW.HAVIT.COM.UA

